


MASTER

IT - Deumidificatori
GB - Dehumidifiers
DE - Luftentfeuchter
ES - Deshumidificadores
DK - Affugtere
FR - Déshumidificateurs
NL - Luchtontvochtigers
FI - Kosteudenpoistajat
NO - Avfuktere
SE - Avfuktningsapparater
SI - Razvlaževalci
CZ - Odvlhčovače
PL - Osuszacze
RU - Воздухоосушители
SK - Odvlhčovače
RO - Dezumidificatoare
BG - Влагоабсорбатори
LT - Sausintuvas
LV - Sausinytāji
EE - Õhunkuivatidas
HU - Légszárítók
HR - Dehidratori




Libretto Uso E Manutenzione - Instruction And Maintenance Manual - Handbuch Für Gebrauch Und Wartung - Manual De Uso Y Mantenimiento - Brugs- Og Vedligeholdelsesvejledning - Livret D'utilisation Et De Maintenance - Handleiding Voor Gebruik En Onderhoud - Käyttö- Ja Huolto-opas - Bruks- Og Vedlikeholdsveiledning - Bruks- Och Underhållsanvisning - Priročnik Za Uporabo In Vzdrževanje - Návod K Obsluze A Údržbě - Instrukcja Obsługi I Konserwacji - Инструкция По Эксплуатации И Техобслуживанию - Návod Na Obsluhu A Údržbu - Instrucțiuni De Utilizare Și Întreținere - Инструкция За Обслужване И Поддържане - Naudojimo Ir Priežiūros Instrukcija - Ōs Un Konservācijas Instrukcija - Hooldamise Ja Säilitamise Juhend - Kezelési És Karbantartási Utasítás - Instrukcija Za Korišćenje I Konzervaciju






ME10



DH 26 - DH 44 - DH 62 - DH 92





URZĄDZENIE ZAMKNIĘTE HERMETYCZNIE, ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE OBJĘTE PROTOKOŁEM Z KIOTO. WSKAŹNIK "GWP" (POTENCJAŁ UTWORZENIA EFEKTU CIEPLARNIANEGO) ZNAJDUJE SIĘ W "TABELI DANYCH TECHNICZNYCH".

BEZPIECZEŃSTWO

Osuszacz należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa to potencjalne źródło zagrożenia, za które producent nie jest odpowiedzialny w żaden sposób.

Urządzenie może być rozbierane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika korzystającego z odpowiednich narzędzi.

Urządzenie winno zawsze być ustawione pionowo, kiedy jest włączone do gniazdka i nie wolno przesuwac urządzenia gwałtownymi ruchami. Ewentualny wyciek wody ze zbiornika lub z tacki może zamoczyć części elektryczne, co stanowi oczywiste zagrożenie i dlatego odwilżacz należy zawsze wyłączyć z gniazdka przy przesuwaniu, a zbiornik należy opróżnić przed podniesieniem.

W przypadku rozlania się wody w wyniku gwałtownych ruchów, odwilżacza nie wolno włączać i musi być wyłączony z gniazdka, pozostając w pozycji pionowej przez co najmniej osiem godzin przed ponownym włączeniem.

Osuszacz pobiera powietrze z tyłu i wydymuje je przez przednią kratkę; w związku z tym, tylny panel zawierający filtr powietrza musi znajdować się co najmniej 15 cm od ściany.

Nie można włączać osuszacza w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie powietrze wyrzucane z przedniej kratki nie może swobodnie krążyć; natomiast boczne ściany mogą być umieszczone przy ścianie bez wpływu na sprawność osuszacza.

Osuszacz jest zbudowany zgodnie z najostrzejszymi normami bezpieczeństwa. Nie można wkładać żadnych ostrych przedmiotów (takich jak śrubokręty, igły, itp.) do przedniej kratki czy otworu w tylnym panelu przy wyjmowaniu filtra – jest to bardzo niebezpieczne dla ludzi i może uszkodzić urządzenie.

Nie należy myć urządzenia wodą; należy używać wilgotnej szmatki po wyjęciu wtyczki z gniazdka.

Nie wolno nakrywać przedniej kratki ubraniami czy innymi rzeczami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i stanowić źródło niebezpieczeństwa.

Należy regularnie czyścić filtry; średnio raz w miesiącu, ale jeśli osuszacz jest używany w bardzo zapyłonym środowisku, filtr winien być czyszczony częściej. Patrz rozdział zawierający informacje o czyszczeniu filtra. Kiedy filtr jest zabrudzony, wyrzucane powietrze jest cieplejsze, co zazwyczaj powoduje uszkodzenie osuszacza i obniża jego sprawność.

OPIS URZĄDZENIA

Wszystkie przenośne osuszacze pracują w cyklach chłodzących z kompresorem. Urządzenia są opisane poniżej

FUNKCJE

Osuszacz to urządzenie pracujące w cyklu chłodzącym opartym na fizycznej zasadzie, gdzie powietrze styka się z chłodną powierzchnią i zwilża tę powierzchnie, wydzielając wilgotność w postaci kropli kondensacji lub lodu, jeśli temperatura otoczenia jest bardzo niska.

W praktyce maszyna utrzymuje zimną węzownicę, przez którą przechodzi powietrze i w ten sposób powietrze się chłodzi i usuwa wilgotność. Następnie powietrze przechodzi przez gorący wymiennik ciepła i jest podgrzewane, wracając do pomieszczenia bez wilgoci i nieco cieplejsze niż początkowo.

Patrz wykres (Rys. 1-2):

Powietrze jest pobierane z tyłu urządzenia i przechodzi przez filtr (1), zimną węzownicę aluminiową (parownik) (2) i gorący wymiennik ciepła (skraplacz) (3), wentylator (4) i na końcu osuszone powietrze jest wyrzucane do pomieszczenia przez kratkę przednią. Skondensowana woda zbiera się w zbiorniku (5). Mikrowyłącznik (6) zatrzymuje urządzenie, kiedy woda w zbiorniku osiągnie ustawiony poziom. Miernik wilgotności (7) umożliwia pracę osuszacza, kiedy poziom wilgotności w pomieszczeniu jest wyższy od wymaganego poziomu. Tablica elektroniczna (8) steruje odmrażaniem i uniemożliwia niebezpieczne zbyt szybkie uruchomienie się kompresora (9), opóźniając start.

Te urządzenia mają zainstalowane urządzenia gazowe do odmrażania na gorąco z zaworem elektromagnetycznym dla obejścia gorącego gazu, specjalną tablicą elektroniczną (z podwójnym przekaźnikiem) i termostatem odmrażającym.

Ten system odmrażania występuje wyłącznie w naszych urządzeniach: w praktyce jest to system z termostatem i sterowaniem elektronicznym, korzystającym z obejściem gorącego gazu jedynie przez czas, jaki jest niezbędny, co wydłuża żywotność urządzenia i skracza czas fazy gorącego gazu.

PANELI STERUJĄCY

Panel sterujący znajduje się z przodu urządzenia i zawiera cztery lampki sygnalizacyjne (Rys. 3):

- **DEFROST** (czerwona dioda): Zapala się, kiedy kompresor nie jest uruchomiony lub pierwsze uruchomienie zostaje opóźnione lub w trakcie fazy odmrażania.
- **WORKING** (czerwona dioda): Zapala się, kiedy miernik temperatury żąda uruchomienia urządzenia.
- **POWER** (czerwona dioda): Zapala się, kiedy urządzenie jest zasilane.
- **FULL** (zielona dioda): Zapala się, kiedy zbiornik kondensatora jest pełny; kiedy ta lampka się zapala, urządzenie zatrzymuje się / nie działa.

MIERNIK WILGOTNOŚCI

•DH 26

Znajduje się z przodu urządzenia. Posiada skalę od 1 do 5. Kiedy miernik wilgotności jest ustawiony na minimalny poziom (1), oznacza to, że będzie pracować do momentu uzyskania w pomieszczeniu poziomu wilgotności względnej 80%. Kiedy jest ustawiony na maksymalny poziom (5), oznacza to, że będzie pracować do momentu uzyskania w pomieszczeniu poziomu wilgotności względnej 20%. Kiedy jest ustawiony na „CONT”, urządzenie działa w sposób ciągły, niezależnie od faktycznego poziomu względnej wilgotności. Kiedy jest ustawiony na „OFF”, urządzenie nie włączy się (przełącznik jednobiegunowy) (Rys. 4).

•DH 44-62-92

Znajduje się z przodu urządzenia. Posiada skalę od minimalnego poziomu 80% do maksymalnego poziomu 20% wilgotności względnej, jaka winna być osiągnięta w pomieszczeniu (Rys. 5).

MIERNIK CZASU

•DH 26

Miernik czasu znajduje się z tyłu maszyny i pokazuje liczbę godzin pracy urządzenia (Rys. 6).

•DH 44-62-92

Miernik czasu znajduje się z frontu maszyny i pokazuje liczbę godzin pracy urządzenia (Rys. 6).

PIERWSZY ROZRUCH

Przed uruchomieniem, urządzenie musi być ustawione w pozycji pionowej (normalnej pozycji roboczej) przez co najmniej osiem godzin - nieprzestrzeganie tego wymagania może spowodować nieodwracalne uszkodzenie kompresora.

Po upływie ośmiu godzin, odwilżacz może zostać włączony do jednofazowego uzziemionego gniazdka 220-240V. Musi włączyć się czerwona dioda led „POWER”, co potwierdza, że zasilanie jest prawidłowe. Jeśli dioda led „WORKING” jest wyłączona, obracać pokrętkę miernika wilgotności w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż się zapali. Dioda led „DEFROST” także się zapali i po upływie około pięciu minut urządzenia rozpocznie proces odwilżania. Jeśli zielona dioda „FULL” świeci się, urządzenie nie uruchomi się i należy opróżnić zbiornik kondensacyjny.

JEŚLI OSUSZACZ NIE URUCHAMIA SIĘ LUB NIE OSUSZA

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy świeci się czerwona dioda led „POWER”, co oznacza, że zasilanie jest prawidłowe; następnie sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo włączone do gniazdka i że zasilanie dociera do urządzenia. Jeśli po tych sprawdzeniach światelko się nie zaświeci, należy oddać urządzenie do punktu sprzedaży. Sprawdzić, czy zielona dioda led „FULL” nie świeci się i sprawdzić, czy zbiornik jest pusty. Sprawdzić, czy czerwona dioda led „WORKING” się świeci,

co pokazuje, że miernik wilgotności zażądał uruchomienia urządzenia. Kiedy urządzenie uruchomi się po pewnym czasie, ponieważ osiągnięto ustawiony poziom wilgotności lub ponieważ zbiornik został opróżniony, zapali się dioda led „DEFROST” poza diodami led „POWER” i „WORKING”. Będą się one świeciły przez około 3 minuty, kiedy pracował będzie tylko wentylator i kompresor będzie wyłączony.

Cykl powtarza się średnio co 45 minut w celu odmrożenia węzownicy (parownika). Jeśli dioda led „DEFROST” świeci się przez ponad 10 minut, należy oddać urządzenie do punktu sprzedaży.

Jeśli urządzenie wydaje się działać prawidłowo przy świecących się diodach led „WORKING” i „POWER”, ale nie jest wytwarzana żadna woda, albo bardzo niewiele wody, sprawdzić, czy wilgotność względna w pomieszczeniu nie jest niższa od 40-45%, albo należy oddać urządzenie do punktu sprzedaży.

PODŁĄCZENIE DO RURY SPUSTOWEJ

•DH 26

Osuszacz może być podłączony bezpośrednio do stałej rury spustowej, wówczas zbiornik jest wyjmowany, aby umożliwić podłączenie rury do złączki.

W tym celu należy włożyć dostarczoną złączkę z prawej strony obudowy zbiornika (Rys. 7). Za pomocą dostarczonej zatyczki gumowej w celu zablokowania dźwigni mikrowyłącznika z lewej strony obudowy zbiornika (Rys. 8).

•DH 44-62-92

Osuszacz może być podłączony bezpośrednio do stałej rury spustowej, wówczas zbiornik jest wyjmowany, aby umożliwić podłączenie rury do nagwintowanej złączki żeńskiej (DH 92) i złączki męskiej (DH 44 - DH 62) (Rys. 9).

Dla tego podurczenia należy użyć złączki żeńskiej (DH 44 - DH 62) lub męskiej (DH 92) ¾“.

OKRESOWE SERWISOWANIE



Jedyną wymaganą czynnością serwisową jest czyszczenie filtra z częstotliwością zależną od stanu zapylenia pomieszczenia i liczby godzin pracy urządzenia każdego dnia.

W normalnych warunkach wystarczy czyścić filtr raz w miesiącu, ale jeśli pomieszczenie jest bardzo zakurzone, należy czyścić filtr częściej.

Czyszczenie filtra polega na myciu pod strumieniem wody w zlewie, przepuszczając wodę w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza: perforowany panel przedni musi być skierowany w dół, aby woda dociskała filtr do panelu.


Po kilku latach czyszczenia może wymagać gorący wymiennik ciepła (kondensator) za pomocą sprężonego powietrza; to zadanie może wykonać wyłącznie wykwalifikowany technik. Czyszczenie poprawia sprawność urządzenia i gwarantuje jego trwałość.

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHALTPLAN - ESQUEMA ELÉCTRICO - ELSKEMA - SCHÉMA ÉLECTRIQUE - ELEKTRISCH SCHEMA - SÄHKÖKAAVIO - KOBLINGSSKJEMA - ELSHEMA - ELEKTRIČNA SHEMA - SCHÉMA KABELÁŽE - SCHEMAT OKABLOWANIA - СХЕМА ПРОЛОЖЕННЫХ ПРОВОДОВ - SCHÉMA KABELÁŽE - SCHEMA CABLAJULUI - СХЕМА НА КАБЕЛИТЕ - KABELIŲ SCHEMA - ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMA - PAIGALDATUD KAABLITE SŪSTEEMI SKEEM - VEZETÉK ELRENDEZÉSI RAJZ - SHEMA KABLIRANJA











1. Compressore - Compressor - Kompessor - Compresor - Kompessor - Compresseur - Compressor - Kompessori - Kompessor - Kompessor - Kompresor - Kompessor - Kompresor - Компрессор - Kompresor - Compresor - Компресор - Kompresorius - Kompresors - Kompessor - Kompessor - Kompessor - Kompresor.
2. Motore - Motor - Motor - Motor - Motor - Moteur - Motor - Moottori - Motor - Motor - Motor - Motor - Silnik - Двигатель - Motor - Motor - Мотор - Variklis - Dzinējs - Mootor - Motor - Motor.
3. Scheda Elettronica - Electronic Board - Elektronische Steuerung - Ficha Electrónica - Elektronisk Kredskort - Carte Électronique - Elektronisch Schema - Elektroninen Kortti - Elektronisk Kort - Kretskort - Elektroniska Kartica - Elektronická Deska - Tablice Elektroniczna - Электронная Таблица - Elektronický Panel - Tablou electronic - Электронно Табло - Elektroninė Plokštėlė - Elektroniskā Plate - Elektronpaneel - Vezérlő Tábla - Elektronski Panel.
4. Umidostato - Humidity Gauge - Feuchtigkeitsmesser - Regulador De Humedad - Hygrostat - Mesureur Régulateur D'humidité - Vochtigheidsregelaar - Kosteussäädin - Fuktighetsregulator - Fuktvakt - Merilec Vlačnosti - Měřič Vlhkosti - Miernik Wilgotności - Измеритель Влажности - Elektronický Panel - Măsurător de umiditate - Индикатор На Влажността - Drėgmės Matuoklis - Mitruma Mēritājs - Hugrostaat - Páratartalommérő - Mjerač Vlažine.
5. Microinteruttore - Microswitch - Mikroschalter - Microinterruptor - Mikroafbryder - Micro-interrupteur - Microschakelaar - Mikrokytkin - Mikrobryter - Mikrobrytare - Mikrostikalo - Mikrovyřinač - Mikrowyłącznik - Микровыключатель - Mikrovyřinač - Microîntreupător - Микро-изключатель - Mikro Išjungėjas - Mikroslėdzis - Mikrovaljaluliti - Mikrokapcsoló - Mikro-prekidač.
6. Electrovalvola - Solenoid Valve - Elektroventil - Electroválvula - Elektroventil - Électrovanne - Magneetklep - Magneetiventtiili - Magnetventil - Magnetventil - Avtomatski Ventil - Elektromagnetický Ventil - Zawór Elektromagnetyczny - Электромагнитный Клапан - Elektromagnetický Ventil - Supapă electromagnetică - Электромагнетичен Клапан - Elektromagnetinis Vožtuvas - Elektromagnētiskais Vārsts - Elektromagnetklapp - Elektromágneses Szepel - Zawór Elektromagnetyczny Elektro-ventil.
7. Termosato - Thermostat - Thermostat - Termostato - Termostat - Thermostaat - Termostaatti - Termostat - Termostat - Termostat - Termostat - Термостат - Termostat - Termostat - Термостат - Термостат - Термостат - Termostatas - Termostats - Termostaat - Termosztát - Termostat.
8. Contaore - Hour Meter - Stundenzähler - Contador Horario - Timetæller - Compteur D'heures - Urenteller - Tuntilaskuri - Timeteller - Timräknare - Števec Ur - Měřič Času - Miernik Czasu - Измеритель Времени - Časové Počítadlo - Măsurător de timp - Часовник - Laikmatis - Laika Mēritājs - Ajaloendur - Időmérő - Mjerač Vrijemena.
9. Rele' - Relay - Relais - Relé - Relæ - Relais - Rele - Relé - Relä - Rele - Relé - Przełącznik - Реле - Relé - Releu - Предавател - Relé - Relejs - Relee - Relé - Predajnik.

SCHEMA ELETRICO - WIRING DIAGRAM - SCHALTPLAN - ESQUEMA ELÉCTRICO - ELSKEMA - SCHÉMA ÉLECTRIQUE - ELEKTRISCH SCHEMA - SÄHKÖKAAVIO - KOBLINGSSKJEMA - ELSHEMA - ELEKTRIČNA SHEMA - SCHÉMA KABELÁŽE - SCHEMAT OKABLOWANIA - СХЕМА ПРОЛОЖЕННЫХ ПРОВОДОВ - SCHÉMA KABELÁŽE - SCHEMA CABLAJULUI - СХЕМА НА КАБЕЛИТЕ - KABELIŲ SCHEMA - ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMA - PAIGALDATUD KAABLITE SŪSTEEMI SKEEM - VEZETÉK ELRENDEZÉSI RAJZ - SHEMA KABLIRANJA



1. Compresore - Compressor - Kompressor - Compresor - Kompresor - Compresseur - Compressor - Kompresori - Kompresor - Kompessor - Kompresor - Kompresor - Kompresor - Компрессор - Kompresor - Compresor - Kompresor - Kompresorius - Kompresors - Kompessor - Kompessor - Kompessor - Kompresor.
2. Motore - Motor - Motor - Motor - Motor - Moteur - Motor - Moottori - Motor - Motor - Motor - Motor - Silnik - Двигатель - Motor - Motor - Мотор - Variklis - Dzinējs - Mootor - Motor - Motor.
3. Scheda Elettronica - Electronic Board - Elektronische Steuerung - Ficha Electrónica - Elektronisk Kredskort - Carte Électronique - Elektronisch Schema - Elektroninen Kortti - Elektronisk Kort - Kretskort - Elektroniska Kartica - Elektronická Deska - Tablice Elektroniczna - Электронная Таблица - Elektronický Panel - Tablou electronic - Электронно Табло - Elektroninė Plokštelė - Elektroniskā Plate - Elektronpaneel - Vezérlő Tábla - Elektronski Panel.
4. Umidostato - Humidity Gauge - Feuchtigkeitsmesser - Regulador De Humedad - Hygrostat - Mesureur Régulateur D'humidité - Vochtighedsregelaar - Kosteussäadin - Fuktighetsregulator - Fuktvakt - Merilec Vlaznosti - Měřič Vlhkosti - Miernik Wilgotności - Измеритель Влажности - Elektronický Panel - Măsurător de umiditate - Индикатор На Влажността - Drégmés Matuoklis - Mitruma Mēritājs - Hugrostaat - Páratartalommérő - Mjerač Vlažine.
5. Microinterruttore - Microswitch - Mikroschalter - Microinterruptor - Mikroafbryder - Micro-interrupteur - Microschakelaar - Mikrokytkin - Mikrobryter - Mikrobrytare - Mikrostikalo - Mikrovyruřinač - Mikrowyłącznik - Микровыключатель - Mikrovyruřinač - Microinterrupător - Микро-изключатель - Mikro Işjungéjas - Mikroslēdzis - Mikrovaljaluliti - Mikrokapcsoló - Mikro-prekidač.
6. Electrovalvola - Solenoid Valve - Elektroventil - Electroválvula - Elektroventil - Électrovanne - Magneetklep - Magneetiventtiili - Magnetventil - Magnetventil - Avtomatski Ventil - Elektromagnetický Ventil - Zawór Elektromagnetyczny - Электромагнитный Клапан - Elektromagnetický Ventil - Supapă electromagnetică - Электромагнетичен Клапан - Elektromagnetinis Vožtuvas - Elektromagnētiskais Vārsts - Elektromagnetklapp - Elektromāgneses Szelep - Zawór Elektromagnetyczny Elektro-ventil.
7. Termosato - Thermostat - Thermostat - Termostato - Termostat - Thermostat - Thermostaat - Termostaatti - Termostat - Termostat - Termosat - Termostat - Termostat - Термостат - Termostat - Termostat - Термостат - Termostatas - Termostats - Termostaat - Termosztát - Termostat.
8. Contaore - Hour Meter - Stundenzähler - Contador Horário - Timetæller - Compteur D'heures - Urenteller - Tuntilaskuri - Timeteller - Timräknare - Števec Ur - Měřič Času - Miernik Czasu - Измеритель Времени - Časové Počítadlo - Măsurător de timp - Часовник - Laikmatis - Laika Mēritājs - Ajaloendur - Időmérő - Mjerač Vrijemena.
9. Rele' - Relay - Relais - Relé - Relé - Relais - Relais - Rele - Relé - Relä - Rele - Relé - Przekaznik - Пеле - Relé - Releu - Предавател - Relé - Relejs - Relee - Relé - Predajnik.

MODEL	DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
	35 ÷ 99 %	35 ÷ 99 %	35 ÷ 99 %	35 ÷ 99 %
	0,5 ÷ 35 °C	3 ÷ 35 °C	3 ÷ 35 °C	3 ÷ 35 °C
	350 m ³ /h	480 m ³ /h	480 m ³ /h	1.000 m ³ /h
	26 L / 24 h	40 L / 24 h	52 L / 24 h	80 L / 24h
	R134A / 395 g GWP 1300	R407C / 640 g GWP 1652	R407C / 650 g GWP 1652	R407C / 850 g GWP 1652
	220-240 V / 50 Hz 620 W / 4,3 A	220-240 V / 50 Hz 780 W / 3,9 A	220-240 V / 50 Hz 950 W / 4,3 A	220-240 V / 50 Hz 1.650 W / 7,3 A
dB(A)	46 dB	53 dB	53 dB	50 dB
	8 L	11 L	11 L	11 L
	36 Kg	43 Kg	45 Kg	66 Kg

* 30°C - UR 80%

CERTIFICATO CE
CERTIFICATE CE
CE BESCHEINIGUNG
CERTIFICADO CE
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CERTIFICAT CE
CE CERTIFICAAT
VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS (CE)
CERTIFICATE CE
INTYG CE
CERTIFIKAT CE
CERTIFIKÁT CE
CERTYFIKAT CE
СЕРТИФИКАТ CE
CERTIFIKÁT CE
CERTIFICAT CE
СЕРТИФИКАТ CE
SERTIFIKATAS CE
SERTIFIKĀTS CE
SERTIFIKAAT CE
CE BIZONYÍTVÁNY
CE CERTIFIKAT

MCS Italy S.p.A. Via Tione, 12 - 37010 - Pastrengo (VR) ITALY

-Deumidificatore: -Dehumidifier: -Luftentfeuchter: -Deshumidificador: -Luftaffugter: -Déshumidificateur:
-Luchtontvochtiger: -Ilmankuivain: -Avfukteren: -Avfuktare: -Razvlaževalnika: -Odvhlčovač: -Osuszacz:
-Осушитель: -Odvhlčovač: -Dezumidificator: -Dehumidifier: -Drègmés surinkéjas: -Dehumidifier: -
Dehumidifier: -Párátlanító: -Dehumidifier:

DH 26 - DH 44 - DH 62 - DH 92

-E' conforme alle direttive: -The machine complies with: -Entspricht den: -Se ajusta a las directivas:
-Seuraavien direktiivien vaatimusten mukainen: -Est conforme aux directives: -Overeenkomstig de volgende
normen is: -Noudattaa direktiivejä: -Maskinen samsvar med: -Maskinen oppfyller kraven enligt: -Stroj je v
skladu z: -Stroj je v souladu s: -Jest zgodna z dyrektywami: -Машина соответствует стандартам: -Stroj
je v súlade s: -Echipamentul respectă: -Машината е в съответствие с: -Mašina atitinka: -Mašina atbilst:
-Masin vastab: -A gép megfelel: -U skladu s direktivama:

2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, RoSH 2002/95/CE

CEI-EN 60335-2-40, CEI-EN 55014-1, CEI-EN 55014-2



Raffaele Legnani (Managing Director)

MASTER SKLEP

ul. Legionów Dabrowskiego 4
70-337 Szczecin

tel.: (0 91) 432-43-42

fax.: (0 91) 432-43-40

e-mail: sklep@master.sklep.pl

www: www.master.sklep.pl